Comfortheat

Model 99286

Handleiding elektrische fleece deken

Bedienungsanleitung Elektrische Fleece-Decke

Manual Electric fleece blanket

Mode d’emploi couverture chauffante

Inhoud

Nederlands 3
Deutsch 9
English 15
Francais 20

Nederlands

Handleiding

Trebs fleecedeken met afneembare controller
99286

Belangrijke instructies. Bewaren voor toekomstig gebruik.

• **Hand wash**

• **Do not dry clean**

• **Do not bleach**

• **Do not tumble dry**

• **Do not iron**

Lees deze handleiding, vooral de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het elektrische fleecedeken gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
Als u deze deken aan een ander persoon geeft, dan is het belangrijk om ook de handleiding door te geven.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Waarschuwing:
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd. De volgende instructies moeten in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te beperken.

Algemeen

Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met de controller SS02
Algemeen:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de deken gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
2. Gebruik de deken uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.
3. Controleer of de aangegeven netspanning op de deken overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de deken aansluit.
4. Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er tekenen van slijtage of beschadiging aanwezig zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, dan moet het apparaat eerst naar de leverancier worden gestuurd voordat het weer mag worden gebruikt; als het netsnoer is beschadigd, dan moet het om gevaarlijke situaties te voorkomen worden vervangen door Trebs of door een servicecentrum dat is goedgekeurd door Trebs.
5. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de mogelijke gevaren die gepaard gaan met het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden, tenzij zij ouder zijn dan 8 en worden begeleid.
   Het apparaat mag niet gebruikt worden door jonge kinderen tenzij de temperatuur vooraf ingesteld is door een ouder of verzorger of tenzij het kind duidelijk geïnstrueerd is over hoe het product veilig gebruikt moet worden.
6. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, er bestaat verstikkingsgevaar.

7. Laat de deken nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Zet de schakelaar uit en neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de deken niet gebruikt.
8. Trek nooit aan de stroomkabel, maar aan de stekker zelf om deze uit het stopcontact te trekken.
9. Gebruik de deken niet met behulp van een verlengsnoer, tenzij dit verlengsnoer gecontroleerd en getest is door een gekwalificeerde monteur.
10. Til de deken nooit op aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als handvat, trek de stroomkabel niet om scherpe randen of hoeken.
11. Houd de deken, de stekker en de stroomkabel uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.
12. Berg de deken binnenshuis op.
13. De schakelaar of bedieningseenheid mag niet nat worden tijdens het wassen en er moet tijdens het drogen voor worden gezorgd dat het snoer zo wordt geplaatst dat er geen water op de schakelaar of bediening kan komen.
14. Deze deken is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, NIET voor bedrijfsmatig gebruik.
15. Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
16. Gebruik de deken niet wanneer het gevouwen of gekreukeld is.
17. Houd de deken uit de buurt van huisdieren.
18. Langdurig gebruik van de deken op de hoogste warmtestand kan huidirritaties of huidverbrandingen veroorzaken.
19. Stop de deken niet tussen de bedrand en het matras in.
20. De stroomkabel en schakelaar dienen uit het bed gehouden te worden, voor zover dit daadwerkelijk mogelijk is.
21. Gebruik geen spelden om de deken vast te zetten, deze kunnen de elektrische bedrading beschadigen.
22. Zet de deken nooit aan als deze nat is. Laat de deken eerst goed drogen voor gebruik.
23. De deken niet chemisch reinigen. Schoonmaakmiddelen kunnen een schadelijk effect hebben op de isolatie of bedekking van het warmte-element. U wordt aanbevolen om de instructies voor het verwijderen van vlekken of handwas op te volgen die verderop in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.
24. Vouw de deken bij het opbergen netjes en zonder scherpe vouwen op. Vouw de deken nooit te strak op. Plaats nooit zware voorwerpen op de deken als u de deken opbergt.

Gezondheidstips en aanbevelingen

- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de elektrische deken gebruikt.
- Mocht u aanhoudende pijn in de spieren en gewrichten ervaren, raadpleeg dan uw arts.
- Als u pijn of ongemakken ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

2. Bediening

2.1 De temperatuur selecteren

Als u gebruik wilt maken van het verwarmingsdeken, sluit dan eerst de schakelaar aan op het elektrisch deken door de connector aan te sluiten. Steek daarna het netsnoer in het stopcontact.

Het elektrisch deken wordt het snelst warm wanneer u aanvankelijk de hoogste temperatuurstand instelt. We raden aan de laagste temperatuurstand te selecteren als u van plan bent het deken voor meerdere uren te gebruiken.

2.2 Temperatuurinstelling

Stand:
0 = Uit
1= Weinig warmte, voor HELE NACHT GEBRUIKEN of continu gebruik (in periodes van 3 uur)
2 = Gemiddelde warmte
3 = Hoge warmte

2.3 Automatische uitschakelfunctie

De elektrische deken wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 3 uur. Als u de deken opnieuw wilt inschakelen, selecteer dan eerst de stand 0 (uit). Na ongeveer 5 seconden kunt u de gewenste temperatuurstand instellen.

3. Reinigen en onderhoud

- **Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen van de elektrische deken.**
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de deken afkoelen voordat u het wast.
- Haal de stekker van de controller met behulp van de connector aan de

onderkant uit het verwarmingsdeken.

- Houd er rekening mee dat de elektrische deken niet mag worden gestoomd, uitgewrongen, geperst of gestreken en het mag ook niet in de droger worden gedroogd.
- Deze deken mag met de hand worden gewassen volgens de instructies op het label. Dompel de controller nooit onder in water, omdat er geen vocht in het apparaat mag komen.
- Als de deken erg vies is geworden, dan kan deze gewassen worden in een wasmachine.
- Stel de wasmachine in op een bijzonder zacht programma van 30 C (wolprogramma). Gebruik een speciaal wasmiddel voor wol en volg de instructies van de fabrikant.
- Leg de elektrische deken om te drogen plat op een vochtabsorberende handdoek of mat. Als de elektrische deken volledig droog is, dan moet het op de juiste manier opnieuw worden aangesloten op de controller. De deken mag alleen worden bediend met de speciale controller.
- Als u het apparaat wilt opbergen, laat het dan eerst afkoelen voordat u het opvouwt. Berg de elektrische deken op een schone en droge plaats op. Plaats bij het opbergen geen voorwerpen op de elektrische deken om knikken te voorkomen.

4. Verwijdering

Gooi het elektrisch deken weg in overeenstemming met de verordening inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)2012/19/EU of de van toepassing zijnde lokale regelgeving. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties die verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van afval in uw regio.

5. Specificaties

Naam en model : Elektrische fleecedeken, 99286

Voeding : 220-240V ~ 50Hz

Warmteafgifte : ca. 120W

Automatisch uitschakelen : na ongeveer 3 uur

Standen : 0-1-2-3

Afmetingen : ca. 180 x 130 cm

Service
Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact opnemen met de Trebs klantenservice:
Telefoonnummer: 0900-TREBS (0900-873 27 28), € 1.00 per gesprek + reguliere kosten telefonie.
Email: info@trebs.nl

Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email: info@trebs.nl
Internet: www.trebs.nl

Deutsch

Bedienungsanleitung

Trebs Fleecedecke mit abnehmbarem Controller
99286

Wichtige Anweisungen. Für den späteren Gebrauch aufbewahren.

• **Hand wash**

• **Do not dry clean**

• **Do not bleach**

• **Do not tumble dry**

• **Do not iron**

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die elektrische Fleecedecke benutzen. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
Für den Fall, dass Sie diese Decke an Dritte weitergeben, achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Bedienungsanleitung beilegen.

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung:
Bei der Benutzung jeglicher elektrischer Geräte müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die folgenden Anweisungen müssen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.

Allgemeines

Dieses Produkt kann nur mit dem Controller SS02 benutzt werden

Allgemein:

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie die Decke benutzen und heben Sie diese zur künftigen Referenz auf.
2. Benutzen Sie diese Decke ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung genannten Zweck.
3. Prüfen Sie, bevor Sie die Decke in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf die Decke mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
4. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Jegliche solcher Anzeige weisen auf unsachgemäßen Gebrauch hin. Wenden Sie sich an Ihren Händler, bevor Sie das Gerät weiter benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch die Firma Trebs bzw. Einem von der Firma Trebs autorisiertem Kundendienst ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
5. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
   Kindern dürfen das Gerat nicht benutzen es sei denn Eltern oder Erziehungsberechtigten das Gerät im Voraus eingestellt haben oder klare Anweisungen gegeben haben über das Gerät.
6. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

7. Lassen Sie die Decke nicht unbeaufsichtigt zurück, wenn der Stecker in der Steckdose steckt. Die Decke immer ausschalten und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Decke nicht benutzen.
8. Beim Trennen vom Netz nicht am Kabel ziehen, sondern stets nur den Stecker ziehen.
9. Benutzen Sie die Decke nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses Verlängerungskabel wurde von einem qualifizierten Monteur kontrolliert und getestet.
10. Ziehen oder tragen Sie die Decke nie am Netzkabel und heben Sie es auf keinen Fall am Kabel hoch. Führen Sie das Netzkabel nicht an scharfen Rändern oder Ecken entlang.
11. Halten Sie die Decke, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
12. Lagern Sie die Decke niemals im Freien.
13. Der Schalter oder die Steuereinheit dürfen während des Waschens nicht nass werden. Verlegen Sie das Kabel während des Trocknens so, dass kein Wasser in den Schalter oder die Steuereinheit fließen kann.
14. Diese Decke ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt, NICHT für betriebsmäßiger Nutzung.
15. Dieses Gerät ist nicht geeignet für medizinische Anwendungen in Krankenhäusern.
16. Halten Sie die Decke von Haustieren fern.
17. Die Benutzung der Decke über längere Zeit in der höchsten Wärmeeinstellung kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.
18. Verwenden Sie die Decke nicht, wenn diese gefaltet oder zerknittert ist.
19. Breiten Sie die Heizdecke so auf dem Bett aus, dass sie nicht unter dem Kopfkissen liegt.
20. Das Stromkabel und der Schalter müssen nach Möglichkeit außerhalb des Bettes hängen.
21. Benutzen Sie keine Nadeln, um die Decke zu befestigen, da diese die elektrische Verdrahtung beschädigen könnten.
22. Schalten Sie die Heizdecke niemals ein, wenn diese nass ist. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Decke völlig trocken ist.
23. Die Decke kann nicht chemisch gereinigt werden. Reinigungsmittel können die Isolierung oder die Abdeckung des Heizelements beeinträchtigen. Wir empfehlen, dass Sie die Anleitungen in diesem Handbuch bezüglich der Entfernung von Flecken und der Handwäsche befolgen.
24. Wenn Sie die Decke verstauen, falten Sie diese bitte ordentlich, ohne sie zu knicken. Falten Sie die Decke nie zu straff. Legen Sie niemals Gegenstände auf die Decke.

Gesundheitstipps und Empfehlungen

- Wenden Sie sich bei Gesundheitsbedenken an einen Arzt, bevor Sie die Heizdecke verwenden.
- Wenn Sie unter bleibenden Schmerzen in den Muskeln oder Gelenken leiden, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Schmerzen dieser Art sind Anzeichen schwerer Erkrankungen.
- Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während der Benutzung des Geräts erleiden, stoppen Sie die Benutzung umgehend.

2. Bedienung

2.1 Temperaturauswahl

Zur Benutzung dieses Geräts schließen Sie zunächst den den Controller an der elektrische Decke an und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Steckdose.

Die elektrische Decke heizt am schnellsten auf, wenn Sie sie am Anfang in die höchste Temperaturstufe stellen. Wir empfehlen die niedrigste Temperaturstufe für den Fall, dass Sie die Decke für mehrere Stunden in Betrieb nehmen wollen.

2.2 Temperatureinstellung

Stufe:
0 = Aus
1 = Niedrige Hitze für die ständige Benutzung WÄHREND DER GANZEN NACHT (Perioden von 3 Stunden)
2 = Mittlere Hitze
3 = Starke Hitze

2.3 Automatische Abschaltungsfunktion

Diese elektrische Decke schaltet sich automatisch nach ca. 3 Stunden ab. Um die Decke erneut einzuschalten, schalten Sie sie zunächst aus (Position 0) und dann nach ca. 5 Sekunden in die gewünschte Temperaturstufe.

3. Reinigung und Pflege

- **Ziehen Sie vor der Reinigung der Decke immer den Netzstecker aus der Steckdose heraus.**
- Trennen Sie die Decke vor der Reinigung vom Strom ab und lassen Sie sie vollständig abkühlen.

- Ziehen Sie den Controller von der Decke ab, indem Sie den Stecker an der Unterseite der Decke herausziehen.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Decke nicht trockengereinigt, ausgewrungen, maschinengetrocknet, gepresst oder gebügelt werden darf.
- Die Decke kann entsprechend der Anweisungen auf dem Etikett handgewaschen werden. Tauchen Sie niemals den Controller in Wasser ein, da keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangen darf.
- Bei starker Verschmutzung kann die Decke in einer Waschmaschine gewaschen werden.
- Stellen Sie die Waschmaschine auf ein besonders schonendes 30-Grad-Programm (Wolle). Benutzen Sie ein Waschmittel für Wolle und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.
- Zum Trocknen legen Sie die elektrische Decke flach auf ein feutigkeitsabsobierendes Handtuch bzw. Unterlage. Wenn die elektrische Decke vollständig trocken ist, können Sie den Controller wieder auf die korrekte Weise anschließen. Die elektrische Decke darf nur mit dieser speziellen Steuereinheit betrieben werden.
- Lassen Sie die Decke vollständig abkühlen, bevor Sie sie zur Aufbewahrung weglegen und falten. Bewahren Sie die Decke an einem kühlen und sauberen Ort auf. Legen Sie keine anderen Gegenstände darauf, um Knicke zu verhindern.

4. Entsorgung

Entsorgen Sie die elektrische Decke bitte entsprechend der Verordnung für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) 2012/19/EU bzw. anderen zutreffenden örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtlichen Behörden für weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten.

5. Technische Daten

Name und Modellnr.	: Elektrische Fleecedecke, 99286
Stromversorgung	: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Hitzeerzeugung	: ca. 120 W
Automatische Abschaltung	: nach ca. 3 Stunden
Einstellstufen	: 0-1-2-3
Abmessungen	: ca. 180 x 130 cm

Kundendienst
SERVICE
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
TREBS Service
Service Center Feuerbach KG
Cornelius Straße 75
40215 Düsseldorf
Tel 0211-381007
Fax 0211-370497
E-Mail: trebs-service@t-online.de
Internet: www.trebs-service.de

CE

English

Trebs Fleece Blanket with Detachable Controller
99286

Important instructions. Retain for future use.

• **Hand wash**

• **Do not dry clean**

• **Do not bleach**

• **Do not tumble dry**

• **Do not iron**

Read this instruction manual carefully before using the electric fleece blanket, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this blanket to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

SAFETY REGULATIONS

Warning:
When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. The following instructions need to be observed to reduce the risk of fire, electrical shock or injury.

General

This product can only be applied with the controller SS02

1. Read this user manual carefully before you use this blanket and keep it for future reference.
2. Use this blanket only as described in this user manual.
3. Check if the voltage indicated on the blanket corresponds to the local voltage before you connect the blanket.
4. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, return it to the supplier prior to any further use; If the power cord is damaged, you must have it replaced by Trebs or a service centre authorized by Trebs in order to avoid safety hazards.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. The appliance is not to be used by young children unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
6. Do not allow children to play with the packaging as it can suffocate them.
7. Do not leave the blanket unattended when the plug is in the socket. Always switch the blanket off and take the plug from the socket when you are not using the blanket.
8. Never pull the power cord to disconnect the plug from the socket; instead, hold the plug and gently pull to disconnect.
9. Do not use the blanket with an extension cord unless this extension cord has been checked and tested by a qualified mechanic.
10. Do not pull or carry the blanket by its power cord and do not use the power cord as a handle. Do not pull the power cord around sharp edges or corners.
11. Keep the blanket, the plug and the power cord away from open flames and hot surfaces.
12. Always store the blanket indoors.
13. the switch or control unit must not be allowed to get wet during washing and that during drying, the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.
14. This blanket is only intended for domestic use only and NOT for industrial or commercial use.
15. This appliance is not intended for medical use in hospitals.

16. Keep the blanket away from pets.
17. Extended use of the blanket at the highest heat setting may cause irritations or burns on the skin.
18. Do not use the blanket in a folded or crinkled state.
19. The power cable and switch must be kept outside of the bed if possible.
20. Do not use pins to secure the blanket, as these may damage the electric wiring.
21. Never switch the electric blanket on when it is wet. Allow the blanket to dry completely before using it.
22. The blanket cannot be cleaned chemically. Cleaning products may have a harmful effect on the insulation or cover of the heating element. We recommend you follow the instructions for removing stains or hand-washing given in this user manual.
23. When storing the blanket, please fold it neatly and without sharp folds. Never fold the blanket too tight. Never place any objects on the blanket
24. The blanket may not be operated while folded, creased or placed around a mattress.

Health tips and recommendations

- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the heating blanket.
- Should you experience persistent pains in the muscles and joints, please inform your doctor. Persistent pains can be a symptom of serious illness.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.

2. Operation

2.1 Selecting temperature

To operate the device, first connect the switch to the electric blanket by plugging in the connector. Plug the power cord into the mains outlet.

The electric blanket heats up most quickly when you initially set the highest temperature level. We recommend selecting the lowest temperature level if you intend to use the blanket for several hours.

2.2 Temperature settings

Level:
0 = Off
1 =low heat for FOR ALL NIGHT USE or continous use (in periods of 3 hours)
2 = Middle heat
3 = High heat

2.3 Automatic switch-off function

The electric blanket is automatically switched off after approximately 3 hours. To switch on the electric blanket again, first select the position 0 (Off). After approximately 5 seconds you can set the desired temperature level.

3. Cleaning and Care

- **Always disconnect the power plug from the socket outlet before cleaning the electric blanket.**
- Before washing, unplug it from the mains outlet and let it cool down.
- Unplug the control switch unit from the heating blanket using the connector on the underside.
- Please note that the electric blanket may not be dry cleaned, wrung out, dried by machine, pressed or ironed.
- The blanket may be washed by hand according to the instructions on the label. Never immerse the control switch unit in water as moisture must not be allowed to get into unit.
- In case of heavier soiling, this electric blanket can be washed in a washing machine.
- Set the washing machine to a particularly gentle, 30 C cycle (woollens programme). Use a wool laundry detergent and follow the manufacturer's instructions.
- To dry, lay the electric blanket flat on a moisture-absorbent towel or mat. When the electric blanket is completely dry, it should be reconnected to the control switch unit in correct manner. The electric blanket may only be operated with its special control unit.
- When storing the appliance, allow it to cool down before folding. Store the electric blanket in a clean and dry place. When storing, do not place any objects on the electric blanket to prevent buckling.

4. Disposal

Please dispose of the electric blanket in accordance with the Ordinance on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)2012/19/EU or the applicable local regulations. In case of inquiries, please contact the municipal authorities responsible for waste disposal in your area.

5. Specifications

Name and Model : Electric Fleece Blanket, 99286

Power supply : 220-240V ~ 50Hz

Heat output : approx. 120W

Automatic switch off : after approx. 3 hours

Switch levels : 0-1-2-3

Dimensions : approx. 180 x 130 cm

Service
If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the Trebs customer service: info@trebs.nl.

Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands, Email: info@trebs.nl,
Internet: www.trebs.nl

CE

Francais

Couverture en laine Trebs avec commande détachable
99286

Instructions importantes. Conservez-le pour une utilisation future eventuelle.

• **Hand wash**

• **Do not dry clean**

• **Do not bleach**

• **Do not tumble dry**

• **Do not iron**

Lisez ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser la couverture, particulièrement les instructions de sécurité, et conservez le manuel d'instruction pour utilisation ultérieure.
Si vous donnez cette couverture à quelqu'un d'autre, il est nécessaire de lui transmettre également ces instructions d'utilisation.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Avertissement :
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent systématiquement être suivies. Les instructions qui suivent doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrochoc ou de blessure.

Généralités

Ce produit ne peut être utilisé qu'avec la commande SS02

Général

1. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les comme référence ultérieure.
2. Utilisez-le seulement selon les indications contenues dans ce mode d'emploi.
3. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
4. Inspectez fréquemment l'appareil pour vérifier les signes d'usure ou de dégât. Si vous constatez des signes de dégât ou si l'appareil a été utilisé d'une mauvaise manière, renvoyez-la à votre fournisseur avant de l'utiliser de nouveau; Si le cordon d'alimentation a été endommagé, vous devez le faire remplacer par Trebs ou un centre de réparation autorisé par Trebs afin d'éviter les risques de sécurité.
5. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou de la connaissance nécessaires, sous surveillance ou s'ils ont reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.

   L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants à moins que les contrôles ont été préétabli par un parent ou tuteur, ou si l'enfant a reçu des directives adéquates sur la façon d'utiliser les commandes en toute sécurité.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec la feuille d'emballage en plastique. Ils peuvent s'y empêtrer en jouant et étouffer.
7. Ne pas laisser la couverture sans surveillance lorsque la fiche est branchée sur la prise. Fermez toujours la couverture et débrancher la couverture lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Ne pas débrancher la couverture en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la prise.
9. Ne pas utiliser la couverture avec une rallonge, à moins que celle-ci n'ait été contrôlée et testée par un technicien qualifié.
10. Ne pas tirer ou transporter la couverture par le cordon électrique, ne pas utiliser le cordon électrique comme poignée, ne pas tirer le cordon électrique s'il frotte contre un coin ou un bord saillant.

11. Tenir la couverture, la prise et le câble électrique éloignés de toute flamme et surface chaude.
12. Toujours stocker l'appareil à l'intérieur.
13. On ne doit pas permettre que l'unité de commutation ou de contrôle soit mouillée pendant le lavage et pendant le séchage, le cordon doit être positionné de telle sorte que l'eau ne s'écoule pas dans le commutateur ou la commande.
14. Cette couverture est uniquement destinée à l'usage domestique, ne PAS destiné à usage professionnel.
15. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation médicale dans les hôpitaux.
16. Maintenez les animaux éloignés de la couverture.
17. Une utilisation prolongée de la couverture au niveau de chaleur le plus important peut provoquer des irritations ou des brûlures sur la peau.
18. Ne rentrez pas la couverture entre le bord du lit et le matelas.
19. N'utilisez pas la couverture si elle est pliée ou froissée.
20. Le cordon électrique et l'interrupteur doivent être maintenus hors du lit, dans la mesure du possible.
21. Ne pas utiliser de broches pour sécuriser la couverture, car elles peuvent endommager le câblage électrique.
22. Ne jamais allumer la couverture électrique lorsqu'elle est humide. Laissez la couverture se sécher totalement avant de l'utiliser.
23. La couverture ne peut pas être nettoyée chimiquement. Les produits de nettoyage peuvent avoir un effet nocif sur l'isolation ou le couvercle de l'élément chauffant. Nous vous recommandons de suivre les instructions pour enlever les taches ou au lavage à la main données dans ce manuel.
24. Lors du stockage de la couverture, veuillez la plier soigneusement sans aucun plis nets. Ne jamais plier la couverture serrée. Ne jamais placer d'objets sur la couverture.

Conseils et recommandations pour la santé

- Si vous avez des doutes sur des questions de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser la couverture chauffante.
- Si vous expérimentez des douleurs persistantes dans les muscles et les articulations, veuillez en informer votre médecin. Des douleurs persistantes peuvent être les symptôme d'une maladie grave.
- Si vous expérimentez des douleur ou un inconfort lors de l'utilisation de l'unité, cessez immédiatement de l'utiliser.

2. Utilisation

2.1 Sélection de la température

Pour utiliser l'appareil, commencez par connecter l'interrupteur sur la couverture électrique en la branchant dans le connecteur. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.

La couverture électrique chauffe plus rapidement lorsque vous réglez directement le niveau de température le plus élevé. Nous recommandons de choisir le niveau de température le plus bas si vous envisagez d'utiliser la couverture pendant plusieurs heures.

2.2 Réglage de la température

Niveau :
0 = Éteint
1= chaleur basse pour une utilisation continue OU TOUTE LA NUIT (en périodes de 3 heures)
2= chaleur moyenne
3= chaleur forte

2.3 Fonction d'extinction automatique

La couverture électrique s'éteint automatiquement après 3 heures. Pour allumer de nouveau la couverture électrique, commencez par choisir la position 0 (éteint). Après environ 5 secondes, vous pouvez régler le niveau de température de votre choix.

3. Entretien et nettoyage

- **Déconnectez toujours la prise d'alimentation du secteur avant de nettoyer la couverture électrique.**
- Avant de laver, débranchez de la prise secteur et laissez refroidir.
- Débranchez l'unité de commutation de commande de la couverture chauffante à l'aide du connecteur du côté inférieur.
- Notez que la couverture électrique ne peut pas être nettoyée à sec, essorée, séchée à la machine, pressée ou repassée.
- La couverture peut être lavée à la main conformément aux instructions sur l'étiquette. N'immergez jamais l'unité de commutation de commande dans l'eau car aucune humidité ne doit entrer dans l'unité.
- En cas de tâche persistante, la couverture électrique peut être lavée à la machine.

- Réglez la machine à laver à une température basse, 30°C (programme pour la laine). Utilisez un détergent pour la laine et suivez les instructions du fabricant.
- Pour sécher, étalez la couverture électrique à plat sur une serviette ou une natte absorbante de l'humidité. Lorsque la couverture électrique est complètement sèche, elle doit être reconnectée à l'unité de commutation de commande de manière appropriée. La couverture électrique ne peut être utilisée qu'avec l'unité de commande spéciale.
- Lorsque vous rangez l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier. Rangez la couverture électrique dans un endroit propre et sec. Lorsque vous la rangez, ne placez aucun objet sur la couverture électrique pour éviter les boucles.

4. Élimination

Veuillez éliminer cette couverture électrique conformement avec l'ordonnance sur les déchet d'équipement électrique et électronique(WEEE)2012/19/EU ou les réglementations locales en vigueur. En cas de question, contactez les autorités municipales responsables pour l'élimination de déchets dans votre secteur.

5. Spécifications

Nom et modèle : Couverture électrique en laine, 99286
Alimentation : 220-240V~50Hz
Sortie de chaleur : Environ 120W
Extinction automatique : Après environ 3 heures
Niveaux de l'interrupteur : 0-1-2-3.
Dimensions : Environ 180 x 130 cm

Service
Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs :info@trebs.nl

Trebs BV
Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl

CE